

Bedienungsanleitung!

Duux Babyprojektor

Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Duux-Produkts! Zur Benutzung unserer Online-Dienste melden Sie bitte Ihr Produkt und die Garantie bei www.duux.com/register

Duux entwickelt zuverlässige elektronische Baby-Geräte mit hervorragendem Design und leichter Bedienbarkeit, um das Leben für Eltern mit Neugeborenen zu erleichtern, damit sie diese ganz besondere Zeit besonders genießen können. Der Duux Babyprojektor hilft Ihrem Baby mit einem Himmel voller Sterne und besänftigenden Wiegenliedern beim Einschlafen. Was passiert, falls Ihr Baby nachts plötzlich weint? Keine Sorge, die integrierte Sprachaktivierung sorgt dafür, dass sich der Projektor wieder einschaltet, um für Ihre Nachtruhe und einen erholsamen Schlaf Ihres Babys zu sorgen.


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Beste aus Ihrem Babyprojektor herauszuholen.

Inhalt!

Produktüberblick!

Folgende Teile gehören zum Lieferumfang:

1.	Babyprojektor Grundgerät	(1x)
2.	Babyprojektor Kuppel „Sterne“	(1x)
3.	Netzteil	(1x)
4.	Bedienungsanleitung	(1x)



Technische Spezifikationen!

- Betriebstemperaturbereich 0-40 °C
- Betriebstemperaturbereich 10-40 °C
- Lagertemperaturbereich bis 40 °C
- Leistungsaufnahme: <1 Watt
- Anzahl kalte LEDs: 3
- Netzteileingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
- Netzteilausgang 5,0 V, 1 A
- Abmessung Verpackung: 190 x 190 x 190 mm (B x H x T)
- 1 Jahr Garantie

Wichtig!

Lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Allgemeines

- Benutzen Sie den Babyprojektor nur entsprechend diesen Anleitungen.
- Der Babyprojektor dient Ihrer Unterstützung. Er ist kein Ersatz für Ihre Aufsichtspflicht und darf nicht entsprechend eingesetzt werden.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Tauchen Sie den Babyprojektor oder Teile davon nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein.
- Benutzen Sie den Babyprojektor nicht in feuchter Umgebung oder in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät von Kindern und Personen fern, die einen sicheren Betrieb des Babyprojektors nicht gewährleisten können.

- Achten Sie auf eine gute Wärmeableitung aus dem Gerät. Decken Sie den Babyprojektor nicht ab und stellen Sie ihn nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Achten Sie darauf, dass Netzteil und Netzkabel nicht beschädigt oder zur Stolperfalle werden.
- Reparaturen dürfen nur durch einen autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst. Wenden Sie sich mit Defekten oder Schäden stets an Ihren Fachhändler.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Die Benutzung fremder Zubehörteile kann zu Schäden am Babyprojektor führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Installation

- Installieren Sie den Babyprojektor nicht während eines Gewitters.
- Schließen Sie das Netzteil nur am Babyprojektor an oder ziehen Sie es ab, nachdem Sie es aus der Steckdose abgezogen haben.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil gemäß Bedienungsanleitung. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Netzteil übereinstimmt, bevor Sie den Babyprojektor anschließen.

Bedienungshinweise

- Testen Sie den Babyprojektor vor der Benutzung. Machen Sie sich mit seinen Funktionen vertraut.
- Stellen Sie den Babyprojektor nicht im Bett oder Laufstall auf.
- Benutzen Sie den Babyprojektor nur aufrecht.
- Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie das Gehäuse des Babyprojektors nicht. Das Öffnen des Gehäuses führt zum Verfall Ihrer Garantie.
- Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Babyprojektors stets den Netzstecker.

Umwelt

- Die Verpackung des Babyprojektors kann als Altpapier recycelt werden. Wir empfehlen jedoch, die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, um das Gerät darin geschützt transportieren zu können.

Installations- und Benutzungshinweise!

Hinweis: *Der Babyprojektor muss eben und stabil aufgestellt werden, damit er nicht herunterfallen kann.*

Hinweis: *Der Babyprojektor muss im Umkreis von 2 m zur Wand/Zimmerdecke aufgestellt werden, um ein klares Projektionsbild zu haben.*

1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
2. Schließen Sie das Netzteil am Babyprojektor (Rückseite) an.
3. Schalten Sie den Babyprojektor ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.

Hinweis: *Schalten Sie den Babyprojektor aus, bevor Sie das Netzteil abziehen.*

Der Babyprojektor hat eine integrierte Sprachaktivierungsfunktion, die den Projektor in Betrieb nimmt, wenn Ihr Baby (nachts) weint. Nach der Aktivierung schaltet sich der Projektor automatisch nach 30 Minuten wieder aus.

Funktionen!



1. Drücken Sie einmal diese Taste, um den Babyprojektor einzuschalten.
2. Drücken Sie diese Taste erneut, um ebenfalls das Nachtlicht einzuschalten.
3. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Babyprojektor auszuschalten.



Mit dieser Taste ändern Sie die Animation der Projektion.

1. Drücken Sie einmal diese Taste, um nur einen blauen Himmel zu projizieren.
2. Drücken Sie einmal diese Taste, um nur vollflächig rot zu projizieren.
3. Drücken Sie einmal diese Taste, um nur vollflächig grün zu projizieren.
4. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Projektionsfunktion auszuschalten.

Hinweis: *Wie kann nur das Nachtlicht ohne Projektion benutzt werden? Drücken Sie ⏻ zweimal, um den Projektor und das Nachtlicht einzuschalten. Dann drücken Sie 💡 viermal, um die Projektionsfunktion auszuschalten.*
Hinweis: *Die Nachtlicht- und Projektorfunktion schalten sich automatisch nach 30 Minuten aus (Ihr Kind sollte jetzt schlafen…)*



1. Drücken Sie diese Taste einmal, um Wiegenlied 1 zu spielen.
2. Drücken Sie diese Taste erneut, um Wiegenlied 2 zu spielen.
3. Drücken Sie diese Taste erneut, um Wiegenlied 3 zu spielen.
4. Drücken Sie diese Taste erneut, um alle Wiegenlieder zu spielen.
5. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe der Wiegenlieder zu beenden.

Wartung und Pflege!

Reinigung
Ziehen Sie das Netzteil ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
Reinigen Sie Babyprojektor und Netzteil nur mit einem trockenen Tuch, benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Der Babyprojektor muss trocken sein, bevor Sie das Netzteil in die Steckdose stecken.

Ersatzteile

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.</pt183>

Garantie und Service!

Registrieren Sie Ihre Garantie auf *www.duux.com/register*

Der Duux Babyprojektor hat eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Für diesen Zeitraum garantieren wir die Reparatur von Defekten aufgrund von Material- und Fertigungsfehlern. Dies muss durch den Vertriebspartner im entsprechenden Land bestätigt werden.

Im Fall eines Defekts sehen Sie bitte zunächst in der Bedienungsanleitung nach und sehen Sie sich die Online-FAQs (regelmäßige Aktualisierungen auf www.duux.com) an. Wird kein Lösungsvorschlag angeboten, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Kann Ihr Fachhändler den Defekt nicht beheben, so setzt er sich mit dem Duux-Kundendienst in Verbindung.

Garantiezeit

- Die Garantiezeit wird nicht verlängert, auch nicht im Fall von Reparaturen.
- Die Garantie berechtigt zur Reparatur eines Produkts, nicht jedoch zum Umtausch oder der Rückgabe.

- Die Verpflichtungen von Duux gemäß dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Umtausch defekter Teile beschränkt, wie durch diese Garantie beschrieben und abgedeckt.
- Duux behält sich das Recht der Verbesserung des Designs von Produkten vor, ohne zur Modifizierung zuvor gefertigter Produkte verpflichtet zu sein.
- Garantieansprüche können Sie nur geltend machen, wenn Sie Duux den Original-Kaufbeleg zusammen mit dem defekten Produkt vorlegen. Ihre Garantieregistrierung muss vorliegen, wenn Sie eine Garantie in Anspruch nehmen.

Unter folgenden Bedingungen haben Sie keine Garantieansprüche:

- Sofern Änderungen oder Reparaturen ohne schriftliche Zustimmung durch Duux oder den Fachhändler durchgeführt wurden.
- Normaler Verschleiß oder Schäden aufgrund von Unfall, Fahrlässigkeit, unterlassener Wartung und Pflege, Fehlanwendung, unsachgemäßer Benutzung oder Benutzung von Zubehör und Teilen, die nicht durch Duux gefertigt wurden sowie veränderte bzw. demontierte Komponenten.
- Schäden aufgrund anderer Benutzung bzw. Pflege und Wartung, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Wichtig:

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produkts und wird durch Online-Registrierung beiwww.duux.comvalidiert.
- Bei Streitigkeiten zur Produktgarantie behält sich Duux die endgültige Entscheidung zur Garantie vor.

Häufig gestellte Fragen!

Dieser Abschnitt enthält die am häufigsten gestellten Fragen zum Gerät. Wir aktualisieren die Online-FAQs regelmäßig, besuchen Sie auch unsere Websitewww.duux.com.

Warum sind die Projektionen an Wand oder Decke verschwommen?

Stellen Sie Ihren Projektor höher auf, die Entfernung sollte max. 1,8 m betragen. Je weiter Sie mit dem Projektor entfernt sind, desto verschwommener werden die Bilder.

Kann ich die Sprachaktivierung ausschalten?

Ja, die Sprachaktivierung kann ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Babyprojektor mit ein, damit arbeitet der Projektor für 30 Minuten ohne erneute Aktivierung.

Kann ich auch Wiegenlieder mit der Sprachaktivierung abspielen?

Nein, mit der Sprachsteuerung werden nur die Projektionen angesteuert. Schaltet sich die Sprachaktivierung versehentlich nachts ein, so wacht Ihr Kind durch die Projektionen nicht auf. Es könnte jedoch durch die Wiegenlieder aufwachen.

Bieten Sie weitere Projektionskuppeln außer den Sternen an?

Ja, wir haben weitere Kuppeln im Programm. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Duux Babyprojektor



Version 1.0

Gedruckt in der V.R. China

Änderung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen und Spezifikationen vorbehalten.